



- ①～②⑧ ミニCコンセント
- ②⑨～③② 平行コンセント (※③②は客電で使用)
- バトン
- - - レール
- 空調や配管などの障害物

※①～②⑧・②⑨～③②のコンセントはバトン・レール付近に
 ②⑨～③②は壁下付近にあります。
 注) 故障、破損の原因になりますので、空調や配管などの障害物に物を
 引っ掛けたり、ぶら下げたりしないでください。